
CRONOMETRO DE FACIL AJUSTE PARA CONTEO ASCENDENTE/DESCENTE

Su cronómetro Radio Shack para contéo ascendente/descendente de fácil ajuste es un cronómetro con doble propósito y preciso. El cronómetro tiene capacidad para efectuar un contéo máximo de 99 minutos, 59 segundos y un contéo descendente hasta un máximo de 99 minutos, 59 segundos. Este cronómetro emíte un tono de alerta cuando el contéo regresivo haya llegado a su fin. Usted podrá usar el imán integrado, el clip o el soporte para instalar el cronómetro.

COLOCACION DEL CRONOMETRO

Uso del imán

Use el imán, ubicado en la parte posterior del cronómetro, para instalarlo sobre una superficie metálica.

Uso del clip

Oprima y mantenga oprimida la parte superior del clip, ubicado en la parte posterior, y deslícelo en el bolsillo de su camisa.

Uso del soporte

Mantenga abierto el clip y permita que el cronómetro descanse sobre el soporte. Si la cuña del soporte no cae sobre la parte inferior del soporte, ejerza palanca con un la punta de un lápiz. Coloque el cronómetro en una posición vertical sobre cualquier superficie.

USO DEL CRONOMETRO

Contéo ascendente

Con el uso de este cronómetro, usted podrá efectuar un contéo ascendente hasta un máximo de 99 minutos, 59 segundos.

Oprima el botón **STOP/RESET** para restablecer el contéo a **00m00s**, ahora oprima el botón **START** para iniciar el contéo ascendente. El símbolo U aparece en la pantalla.

Para detener el cronometraje, oprima el botón **STOP/RESET**.

Oprima el botón **START** nuevamente, para reanudar el contéo ascendente, u oprima el botón **STOP/RESET** nuevamente; para establecer el contéo a **00m00s**.

Nota: Después de que el cronómetro haya ejecutado el contéo hasta los 99 minutos, 59 segundos, este restablece el contéo a 00m00s y continúa con el contéo ascendente.

Contéo descendente

Con el uso de este cronómetro, usted podrá efectuar un contéo descendente desde un máximo de 99 minutos, 59 segundos.

Oprima el botón **STOP/RESET** para establecer el cronómetro en **00m00s**, ahora use los botones numéricos para registrar la cantidad de tiempo deseado. Oprima el botón **START** para dar inicio al contéo descendente. El símbolo V aparece en la pantalla.

Nota: Si el contéo es superior a los 59 segundos, el cronómetro inicia el contéo descendente de todos los segundos, primero, sin la disminución del contéo de los minutos. Los minutos descienden en uno cuando los segundos lleguen a 00.

Cuando el cronómetro llegue a **00m00s**, la alarma sonará durante 15 segundos. Oprima cualquier botón para suspender el sonido de la alarma.

Para detener el contéo antes de llegar a **00m00s**, oprima el botón **STOP/RESET**.

Oprima el botón **START** nuevamente, para reanudar el contéo descendente, u oprima el botón **STOP/RESET** nuevamente; para borrar la pantalla y retroceder el contéo hacia **00m00s**.

INSTALACION/REEMPLAZO DE LA BATERIA

Será necesario instalar la batería tipo botón 386A antes de poder usar su cronómetro/reloj.

Si la pantalla se desvanece o la información desaparece, reemplace la batería con una nueva. Le sugerimos instalar una batería alcalina Radio Shack Cat. No. 23-116.

1. Use una moneda para girar hacia la derecha la cubierta del compartimento para la batería para abrirla, como señala la flecha en la cubierta.
2. Use un desarmador pequeño para ejercer palanca y extraer la batería usada.
3. Insérte una batería nueva con su lado positivo (+) hacia arriba.

Nota: Use solamente una batería nueva del tipo y tamaño requerido.

4. Reinstale la cubierta.

Advertencias:

- Nunca permita que los niños pequeños jueguen con la batería. Esta pudiera ser dañina o de consecuencias fatales si es ingerida accidentalmente.
- Deseche la batería apropiadamente y con prontitud.

MANTENIMIENTO

Su cronómetro Radio Shack es un ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su cronómetro para que usted lo pueda disfrutar durante años.

- Mantenga el cronómetro seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use y mantenga el cronómetro solamente bajo condiciones normales de temperatura.
- Manipule el cronómetro cuidadosamente. Dejarlo caer pudiera dañar sus circuitos impresos y ser la causa de un mal funcionamiento.
- Mantenga el cronómetro alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran ser la causa de un desgaste prematuro de sus componentes.
- Limpie, ocasionalmente, el cronómetro con un trapo húmedo. Evite el uso de productos químicos abrasivos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del cronómetro pudiera ser la causa de un mal funcionamiento y además pudiera invalidar su garantía. Si su cronómetro no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Voltaje para su operación.....	1.5 voltios
Fuente de energía.....	Una batería de 1.5 voltios (Cat. No. 23-116)
Vida de la batería.....	Aproximadamente 1 año
Temperatura permisible para su operación.....	0°C a 50°C
Medida del área de la pantalla.....	21 x 46 mm
Dimensiones.....	84 x 65 x 25 mm
Peso.....	65 gms

Las especificaciones son para nuestros modelos típicos; las unidades individuales pudieran tener variaciones. Estas especificaciones están sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso.



RadioShack

RadioShack de México

PÓLIZA DE GARANTÍA

**AV. JARDÍN No. 245
COL. TLATILCO, C.P. 02860
MÉXICO, D.F. TEL.: 5354-5500**

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I.- Para hacer efectiva esta garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de Radio Shack de México, S.A. de C.V. ó en el Centro de Reparación de Radio Shack de México, S.A. de C.V. ubicado en **CALZADA VALLEJO 1361 (ENTRANDO POR CALLE URANIO) BODEGA K COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D.F. TEL: 53 54 55 00, EXT:9111 ó 9113 FAX: 5039 9120** donde también se podrán encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

II.- La empresa se compromete a reparar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Radio Shack de México, S.A. de C.V.

III.- El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto en cualquier sitio en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV.- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Radio Shack de México, S.A. de C.V.

V.- En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*NOTA: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen un año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____
Marca: _____
No. de catálogo: _____
No. de serie: _____
No. de factura: _____

SELLO DE LA SUCURSAL

FECHA DE ENTREGA